

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER L'USO SICURO!

**Non usate il dispositivo prima di aver letto le dettagliate istruzioni d'uso.
Prestate particolare attenzione ai seguenti punti cruciali.**

ISTRUZIONI D'USO GENERALI FONDAMENTALI

- Non lasciare il dispositivo incustodito quando è in funzione.
- Se per qualunque ragione notaste un aumento della temperatura del dispositivo superiore ai limiti consueti, o la produzione di vapore/fumo scuro:

1) Tenetevi a distanza da materiali infiammabili.

2) Scollegate la batteria.

3) Appoggiate l'attrezzo in posizione verticale su una superficie ignifuga orizzontale, lontano da materiali infiammabili.

4) Se possibile, tappate l'ugello del dispositivo con un pezzo di stoffa o carta bagnata.

5) Lasciate che il dispositivo si raffreddi prima di aprire il coperchio.

ISTRUZIONI FONDAMENTALI PER L'UTILIZZO DI PELLETTI ANEL COOL SMOKE (CS)

- Agitare leggermente il dispositivo ogni 5-10 minuti per mescolare il pellet che si trova all'interno.
- Non lasciare il dispositivo in stato di inerzia -senza mescolare/soffiare- per più di 30 minuti.
- Se non prevedete di usare il dispositivo per più di 30 minuti scollegare la batteria.
- Prima di svuotare il dispositivo, assicuratevi che entrambe il dispositivo e il contenuto siano a temperatura ambiente.
- Raccogliere il pellet CS usato in un contenitore ignifugo (es. in metallo) e tenerlo lontano da materiali infiammabili fino a quando vi sarete accertati che non costituisca più una fonte di calore attiva. Potete usare l'acqua per raffreddarlo.

Specialmente nei giorni ad alto rischio d'incendi

- Non usare una batteria appena caricata con del pellet CS quando più del 30% di esso si è annerito.
- Soprattutto nei mesi ad alto rischio d'incendi, quando più del 50% dei pellet CS si è annerito, sostituirlo con del pellet CS nuovo.